



UPUTE ZA KORIŠTENJE

AquaHeat – Akvarijski grijač



www.juwel-aquarium.de

www.ddlzagreb.hr

Uvod

Hvala vam što ste izabrali proizvod JUWEL Aquarium.

Naš proizvod predstavlja preko 50 godina iskustva u proizvodnji akvarija i pripadajuće opreme primjenjujući najmodernije proizvodne tehnike, a rezultat je proizvod jednostavan za korištenje i održavanje.

Važno: Molimo vas da pažljivo i u potpunosti pročitate upute da bi se uvjerali da ste dobili sve potrebne dijelove prije postavljanja akvarija. Molimo da promotrite sigurnosne mjere i smjernice za održavanje sadržane u uputstvu. Uputstva su pažljivo pripremljena za pružanje preciznih i potpunih informacija. Tehnički podaci su uvijek približni i nisu garantiranih karakteristika i mogu biti podložni promjenama bez najave. Uvijek isključite iz dovoda električne energije sve potopljene uređaje prije stavljanja ruku u vodu u akvariju.

Sigurnosne upute

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu stariju od 8 godina) sa smanjenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućena u rad uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajima.
- Koristite isključivo utičnice sa osiguračem: prekidač strujnog kruga rezidualne struje max 30 mA (Residual Current Circuit Breaker - max 30mA).
- Utikač uređaja ne smije biti vlažan.
- Spojite uređaj na način da utičnica bude na visini pri kojoj spojena električna žica uređaja i utičnica tvore luk kako bi se osiguralo da moguće kapanje vode bude usmjereno dalje od izvora električne energije.
- Uređaj koristite isključivo u zatvorenom prostoru.



DDL ZAGREB d.o.o.

Sjedište tvrtke: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | Operativno distributivni centar: Kovinska 11, 10090 Zagreb (Jankomir), Hrvatska | OIB: 797 965 123 86 | telefon: +385 1 3017 011 | faks: +385 1 3017 012 | email: info@ddlzagreb.hr


JUWEL AquaHeat – Postavljanje grijača u JUWEL filter sistem

JUWEL akvarijski grijač dolazi s držačem grijača (sl. 1) koji vam je potreban za postavljanje.

Molimo da sljedeće upute primijenite za postavljanje u sve JUWEL Akvarijske filter sisteme (Možda ćete morati započeti uklanjanjem držača pregrade):

1. Postavite držač grijača.
2. Spojite grijač na kućište filtera unutar filtera i/ili inicijalno postavite držač grijača u vodilice na pregradi filtera.

Grijač je pravilno postavljen ukoliko je držač grijaća oslonjen na gornji rub kućišta i/ili na pregradu filtera.



Grijač je spreman za uporabu.

Postavljanje grijača bez JUWEL filter sistema

Postavljanje grijača vrši se pomoću dobivenih vakuum priljepaka.

Prvo priljepke pričvrstite na cijev grijača. Nakon toga grijač pričvrstite na staklo akvarija pažeći da je sigurno postavljen.

Sigurno i čvrsto postavljanje postiže se vađenjem dijela akvarijske vode i čišćenjem stakla akvarija na mjestu gdje će grijač biti postavljen.

Glava grijača obavezno mora biti iznad razine vode.

Nakon što ste sigurno postavili grijač, akvarij dopunite dovoljnom količinom vode ispod glave grijača i grijač spojite na izvor električne energije.

Ukoliko grijač radi bez ili u premalo vode, može doći do nepovratnog oštećenja.

i Preporuka:

JUWEL akvarijski grijač zagrijava vodu akvarija do 28°C ovisno o temperaturi prostorije od 21°C. Ukoliko je akvarij smješten u prostoriji s nižom temperaturom ili je akvarijskim ribama potrebna veća temperatura vode, preporučamo kupnju dodatnog grijača.

i Sigurnosne upute:

- Grijač uključite tek kada je razina vode u akvariju barem na minimalnoj dopuštenoj razini u odnosu na grijač.
- Maksimalna radna dubina je 80 cm.
- Grijač nikada ne uključujte izvan akvarija.
- Grijač je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.



JUWEL AquaHeat – Korištenje i održavanje grijača

JUWEL akvarijski grijač je sastavni dio JUWEL filter sistema. Položaj unutar kućišta filtera omogućuje ravnomjerno grijanje akvarijske vode jer se nalazi na direktnom protoku vode kroz filter što ga čini iznimno efikasnim i ekonomičnim.

Kontrola temperature vode vrši se pomoću regulatora smještenog na glavi grijača. Temperaturu podešavate ovisno o vašim potrebama. Centralna pozicija, između "+" i "-" odgovara temperaturi vode između 23 – 26 °C, ovisno o temperaturi prostorije.

Imajte na umu da je JUWEL AquaHeat grijač dizajniran da zagrijava vodu na temperaturu do 8°C veću od temperature prostorije u kojoj se akvarij nalazi. Također uzmite u obzir da je grijaču, ovisno o početnoj temperaturi akvarijske vode, ponekad potrebno oko 12 h do postizanja željene temperature vode. Nakon postizanja željene temperature grijač će održavati temperaturu i po potrebi će se automatski paliti i gasiti. Upaljena crvena lampica označava da je grijač upaljen.

Pomoću akvarijskog termometra kontrolirajte temperaturu vode po potrebi ili u redovnim intervalima.

Grijač ne zahtjeva nikakvu dodatnu brigu ili održavanje.



⚠ Sigurnosne upute

- Prije vađenja grijača iz vode uvijek isključite grijač i pustite ga da se ohladi.
- Nikada nemojte pokušavati otvarati i sami popravljati grijač. Kod bilo kakvih znakova oštećenja i neispravnog rada, grijač je potrebno zamijeniti novim originalnim JUWEL akvarijskim grijačem.
- Nikada ne popravljajte strujnu žicu i utikač. U slučaju oštećenja zamijenite cijeli grijač.
- Izvađeni grijač nikada ne postavljajte na zapaljivu površinu.

♻ Pravilno odlaganje (električni otpad)

Oznaka na proizvodu ili na poslovnoj literaturi izjavljuje da se ne smije odlagati na kraju svog životnog vijeka s otpadom iz domaćinstva. Odložite ovu opremu odvojeno od ostalih otpadaka kako biste zaštitili okoliš ili javno zdravlje od oštećenja od neredovitog odlaganja otpada. Opremu reciklirajte i podržite trajno recikliranje materijala. Privatni korisnici trebaju se obratiti prodavaču koji im je prodao proizvod ili nadležnim tijelima u zemlji stanovanja radi demonstracije o recikliranju opreme na ekološki prihvatljiv način.